

輸入車

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower、その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L6S、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L6000、L6000シングル、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイビームストップ	バック	ナンバー灯	ルーム																			
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア																
○	特殊制御を行っている為、専用品以外は取付不可 平行輸入車はバルブの形状が違う為、取付不可	ラングラーTJ	H8~H18		正規輸入車	H4			HID車種専用キット																																
○	特殊制御を行っている為、専用品以外は取付不可 平行輸入車はバルブの形状が違う為、取付不可	パトリオット	H19~H28	ABA-MK	正規輸入車	H4			HID車種専用キット																																
シボレー																																									
○	特殊制御を行っている為、専用品以外は取付不可	カマロ	H21~H27			H13			車種専用キット																																
ダッジ																																									
○	特殊制御を行っている為、専用品以外は取付不可 D1バルブは警告灯が点灯してしまう為不可	チャレンジャー	H28~			H13又はD1			専用キット、D1バルブは取付不可																																
スマート																																									
	ヘッド:現車確認 キャンセラー無しでOK	スマート 4灯式	H13.10~H16.5		K、ケ-ペ、カブリオレ	H7			H7、L6	-	-	T10		S25ピン角度違い	T10	S25シングル	S25ダブル								S25シングル	T10×37															
		スマート 2灯式	H13.10~H16.5		K、ケ-ペ、カブリオレ	H4	H3	H4プラス、L3	-	-	-	T10		S25ピン角度違い	T10	S25シングル	S25ダブル									S25シングル	T10×37														
ビーエムダブリュー(BMW)																																									
×	フォグ:L6000実車確認済み、キャンセラーを使ってもちかかして点灯しない	320D(3シリーズ)	H25					H11						S25	T10	S25																									
○	ヘッド/フォグ:現車確認 HID:要キャンバスハラスト L6:要キャンセラー	E90・91(3シリーズ)	H17.4~H24.3		セダン ツーリング	H7	H7	H11	H7、L6	-	H8、L6	T10		S25ピン角度違い	T10	S25ピン角度違い	LED																								
○	要キャンバスハラスト 明るさ規定でFOGは車検通りません	E61(5シリーズ)	H17.6~H22.8					HB4			HB4																														
○	ロー:要キャンバスハラスト、要ホルダー フォグ:要キャンバスハラスト	E65(7シリーズ)	H13.10~H17.4			H7	H7又はD2S	H3	未確認	H7	H3																														
○	ロー:要キャンバスハラスト、要H003アダプター2ヶ ハイ:要キャンバスハラスト フォグ:要キャンバスハラスト	Z4(E85)	H15.1~H18.3			H7	H7	H8	H7(H0037アダプター、キャンバスハラスト)	H7(キャンバスハラスト、アダプター兼)	L2																														
	確認中	F10(5シリーズ)	H13.10~H17.4	FR35				D1S																																	
	確認中	F10(5シリーズ)	H22.2	FR35	Mスポ			D1S	H11																																
○	取付確認分	X5	H19~H25	E70				D1S																																	
フォード																																									
○	ロー-HIDのみ確認 キャンバス無しでOK 単一車両での確認なので注意が必要、不点灯になるかもしれないので、納得してくれるお客さんのみ	エクスポローラー	H23.8の車両	1FMHK8		H7			ローハイ兼用タイプ	H11	H7	-	H11																												
×	警告灯が点灯する為取付不可	エクスポローラー	H21.2~H28.9	1FM##74		H4		H10				T10		S25																											
○	特殊制御を行っている為、専用品以外は取付不可	マスタング	H17~H26			H13			車種専用キット																																
フォルクスワーゲン																																									

